Комплект счетный СМП-2Д

Комплект счетный СМП-2Д предназначен для ведения учета штучного продукта (мешков, коробок и т.д.) путем подсчета импульсов по определенному алгоритму от датчиков перемещения продукта.

Исполнение счетчика допускает его применение при отрицательных температурах и при повышенной запыленности.

Состав комплекта

Счётчик СМП-Б, (кабельный вывод)	1 шт.
Блок индикации СМП-И, (кабельный вывод)	1 шт.
Оптические датчики (передатчик-приёмник),комплект	2 пары

Технические характеристики

Количество разрядов индикатора	8
Количество каналов датчиков	3
Количество силовых выходов	2
Напряжение питания	220 В
Частота напряжения питания	50±10 Гц
Температура эксплуатации	-40˚+55˚С
Максимальная влажность при 25˚С	95%
Класс по механической стойкости, не более	М1
Класс защиты	Ip54
Собственная потребляемая мощность, максимум	20 Вт
Максимальный ток питания внешних датчиков	200 мА
Напряжение питания датчиков	+12...28 В

Реализованные функции

- ✓ Установка конечного значения счёта штучного товара.
- ✓ Установка значения счёта меньше по величине заданного значения (предустановка).
- ✓ Оперативный обнуляемый (сменный) счетчик штучного продукта.
- ✓ Суммарный (защищенный) не обнуляемый счетчик штучного продукта.
- ✓ Суммарный не обнуляемый счетчик часов работы подающего транспортного механизма (моточасы).
- ✓ Максимальная размерность индикатора счетчика - 99999999.
- ✓ При задании значения предустановки по учёту штучного продукта выдача предупредительных команд (релейный выход) оператору погрузки.
- ✓ Выдача управляющих команд (релейный выход) транспортному механизму (его остановка) при достижении заданного значения учтённого штучного товара.
- ✓ Невозможность запуска транспортного механизма при выключенном счетчике или при не выполнении задания счётчику на учёт штучного товара (релейный выход).
- ✓ Возможность задания оператором счёта штучного товара в сторону увеличения или уменьшения значения показания индикатора.
- ✓ Сохранение в памяти (в текущем состоянии) показаний всех счётчиков при снятии питания.
- ✓ Дублирование показаний светового индикатора основного счётчика на блоке индикации СМП-И.
- ✓ Самоблокировка клавиатуры счетчика и разблокировка его цифровым кодом.

ООО «ТехАвтоматика»

Телефон: +7(38557) 2-53-09
Тел./факс: +7(38557) 2-55-15
Сотовый: +7 913 089-85-93
Адрес: 658204, Алтайский край, г. Рубцовск, а/я 42
Эл. почта: ta22@ngs.ru
Сайт: www.ta22.ru